

Avvertenze Specifiche per le batterie al litio:

Prima di ogni utilizzo, ricaricare sempre sia il trasmettitore che il ricevitore. In caso di non utilizzo, ricaricare almeno una volta al mese. Ricaricare quando il LED di carica lampeggia. Scollegare dall'alimentatore una volta ricaricato. Utilizzare solo alimentatori con potenza fino a 1.5 A. La sostituzione della batteria deve essere effettuata da personale specializzato.

Litium battery care:

Before using the product, take care to recharge both transmitter and receiver. Recharge in any case each month. Recharge when LED is flashing. Once recharged, disconnect from power supply. Use power supply with power up to 1.5 A. The battery can be replaced only from authorized technicians.


Connessioni multiple - Multiple connections:

Per ogni trasmettitore si possono utilizzare «n» ricevitori, sintonizzati sullo stesso canale.

For each transmitter, it's possible to use several receivers, of course tuned on the same channel.

Si possono usare fino a 4 coppie di trasmettitore / ricevitore con ogni coppia regolato sullo stesso canale.

Up to 4 pairs of transmitters / receivers can be used at same time once each pair is set on the same channel.

**Servizio post vendita**

Tutti i prodotti Audio Design PRO sono conformi alle direttive in vigore e sono esaminati e testati prima di lasciare la fabbrica e, se usati correttamente, funzioneranno correttamente per diversi anni. Tuttavia, se dovete rilevare un problema, procedete come segue: Contattate il rivenditore dove avete acquistato il prodotto e descrivetegli le difettosità rilevate.

Trasmettitore e ricevitore con connessione Jack 6.3 - 5.8 Ghz - 4 canali per Chitarra, Strumenti e Audio Mod **PMU 5.8 MKII**



Wireless system with Jack 6.3 connections
5.8 Ghz - 4 channels suitable for:
Guitar, Instruments and Audio
Mod **PMU 5.8 MKII**

Complimenti per aver scelto un sistema di connessione wireless Audiodesign-Pro Mod PMU 5.8 MKII. Si tratta di un prodotto innovativo che consente la connessione wireless per chitarra, strumenti o un sistema audio. Connessioni possibili: Chitarra --> Amplificatore / Strumento --> Mixer / Mixer --> Diffusore attivo / Diffusore attivo --> Diffusore attivo ecc.

Thank you for purchasing an AudioDesign **PMU 5.8 MKII wireless connecting system**. This item allow an easy wireless connection for Guitars, Instruments or Audio Systems. Possible connections: Guitar --> Amplifier / Instrument --> Mixer / Mixer --> Active enclosure / Active enclosure --> Active enclosure etc.

Main Features

Self pairing between Transmitter and Receiver.

Working Frequency: 5.8 Ghz

24 bit / 32Khz digital wireless transmission

Channels: 4

Transmission power: 10dbm

Batteries: 3.7 V - 1.100 mA al Litio

Frequency Response: 20-20.000 Hz

Power Supply: USB 5V fino a 1,5 A

Charging time: 1,5 - 2 H

Usage time: 6 - 8 H

Working distance: 40 m

USB --> micro USB cable included

Up to 4 systems can be used at same time.

Connections and controls

1. **Power:** On/Off switch
2. **ID:** if paired the light is on
3. **Pair:** channel selector
4. **Charge:** With fixed light is charge. If flashing need to be charged.

USB connection for battery charge. On receiver, with proper adapter can offer headset connection.

To switch on, push button 1 for at least 1,5 seconds. To switch off, push for 2 seconds. Pairing is automatic and the factory set is on ch 1. Connect the jack to guitar (or the source) and to amplifier (or to signal destination) and all will work.

If Led ID (2) of receiver flash it means that the pairing was not successful and you need to make a manual connection. Push button 3 on TX for at least 1,5 seconds up to get the LED 2 flashing.

In this condition, push button 3 on receiver up to get both TX and RX LED 2 with fixed light.

If you want to use more systems at same time or if you need to change the channel due to interferences, proceed as follows: press shortly button 1 (on TX and later on RX), to change the transmission channel. You can check the selected channel from Led 4 flashing (1 flash channel 1, 2 flash channel 2 etc). To use more sets TX/RX each of them must be set in the same channel. To use more receivers with on transmitter, all receiver must be set on the transmitter channel.

Caratteristiche Principali

Connessione trasmettitore/ricevitore automatica.

Frequenza di lavoro: 5.8 Ghz - Trasmissione digitale 24bit / 32 KHz - Canali: 4

Potenza di trasmissione 10dbm

Batterie 3.7 V - 1.100 mA al Litio

Risposta in frequenza: 20-20.000 Hz


Alimentatore: USB 5V 500 fino a 1,5A

Tempo di ricarica: circa 1,5-2 H

Durata: circa 6-8 H - Distanza di lavoro: 40 m

Accessori inclusi: Cavo USB --> micro USB

Fino a 4 sistemi possono essere utilizzati contemporaneamente.



- 1) Interruttore
- 2) Indicatore di segnale
- 3) Selettore del canale
- 4) Led acceso

- 1) Power button
- 2) Audio signal indicator
- 3) Channel select button
- 4) Power indicator

Connessioni e controlli

- 1- **Power:** Interruttore di accensione
2. **ID:** Se correttamente connesso ha luce fissa
3. **Pair:** selettore del canale
4. **Charge:** se la luce è fissa è carico. Se lampeggia occorre ricaricarlo

USB/USB Cuffia: permette la connessione di ricarica e nel caso del ricevitore permette, con un adeguato adattatore, di ascoltare il segnale in cuffia.

Per accendere premere il pulsante 1 per almeno 1,5 secondi. Per spegnere premere per almeno 2 secondi. La connessione TX/RX è automatica e abitualmente viene utilizzato il canale 1.

Inserite i connettori Jack nella chitarra (o sorgente) e nell'amplificatore (o destinatario del segnale) e l'apparecchiatura è in funzione.

Se il LED ID (2) del ricevitore lampeggia significa che, per un motivo qualsiasi, la connessione non ha avuto successo. In questo caso è necessario fare una connessione manuale:

Premere il pulsante 3 nel trasmettitore per almeno 1,5 secondi fino a che il LED ID del trasmettitore inizia a lampeggiare.

In questa condizione, premete il pulsante 3 del ricevitore fino a che il LED 2 sia del trasmettitore che del ricevitore avranno la luce fissa, a significare l'avvenuta connessione.

Qualora ci fosse la necessità di utilizzare più set contemporaneamente oppure il canale utilizzato fosse disturbato, si può scegliere per ogni set su che canale operare.

Premere brevemente prima sul TX poi sul RX, il pulsante 1 per cambiare canale (8 canali disponibili). Il LED 4 lampeggerà per un numero di volte pari al numero del canale in uso. Per utilizzare fino a 8 dispositivi contemporaneamente, ogni set dovrà essere regolato sullo stesso canale. Per utilizzare più ricevitori con lo stesso trasmettitore, tutti i ricevitori dovranno essere regolati sul canale del trasmettitore.