

Istruzioni per l'uso del Body Pack per chitarra

- A) Connessione mini XLR per cavo chitarra
- B) Led
- C) interruttore
- D) Sensore IR per la connessione alla centralina (vedi istruzioni della centralina a pag. 5).
- E) Antenna

Per accendere e spegnere premere a lungo il pulsante C, dopo il testo ON, sul display compaiono alcune informazioni:

- L) Indica la frequenza in uso e il relativo canale (F).
- G) Il volume di amplificazione del segnale proveniente dalla chitarra.
- I) La potenza del segnale radio (5 o 10 mW).

M) indica lo stato di carica delle batterie. Con la batteria completamente carica sono visibili 4 segmenti che con l'uso si ridurranno. Con il simbolo senza nessun segmento e lampeggiante è urgente cambiare le batterie !!!

Aperto il vano batterie si accede ai tasti per modificare il settaggio:

- O) Premendo a lungo il pulsante SET, si sblocca (H) il dispositivo. Premendo nuovamente sono disponibili le seguenti funzioni:

Se lampeggia la frequenza di lavoro (L), con i tasti N e P, si cambia la frequenza di lavoro.

Se lampeggia la potenza di uscita (I), con i tasti N e P, si regola la potenza in uscita (5 o 10 mW).

Se lampeggia il vol (G), con i tasti N e P, si regola la preamplificazione del segnale proveniente dalla chitarra.

Guitar Body Pack instructions:

- A) mini XLR guitar cable connection
- B) Led
- C) Power switch
- D) IR sensor for connection to receiver (see instructions page 5).
- E) Antenna

To switch on/off press the button C and, after the text ON, following information will be visible on display:

- L) Frequency on use and corresponding channel (F).
- G) Amplifying of guitar signal.

- I) Radio signal amplifier volume (5 or 10 mW).

M) Battery status. With full charge batteries, you can see 4 segments that will reduce depending on use. With symbol without any segment or flashing, it's urgent to replace the batteries!!!

Opening the battery slot you can accede to setting buttons:


- O) Long pressing SET button, you will unblock the body pack and pressing again, following setting can be done:

When the frequency area flashes (L), with buttons N and P you can change the working frequency.

When the output power flashes (I), with buttons N and P you can increase or decrease the output power (5 or 10 mW).

When the pre-amp area power flashes (G), with buttons N and P you can increase or decrease guitar signal amplifying.

D) LED IR used to transfer the frequency selected on receiver to body pack. IR of both units must be near. (see instructions in the receiver area at page 5).



Audiodesign Srl
Via dell'industria, 28 - 42025 CAVRIAGO (RE)
+39 0522 941444 - info@audiodesign.it
www.audiodesignpro.it



Web



Canale youtube



Facebook

Sistema Wireless a 2 canali, Multifrequenza UHF 100+100 Ch

2 Ch Wireless System - UHF Variable frequency 100+100 Ch



Live Wireless

PMU 312- 312HBH - 312BP-312L

Nel sito www.audiodesign.it potrete trovare una eventuale versione aggiornata del presente manuale.

Please refer to www.audiodesign.it to download an eventual updated version of this manual.

Complimenti per aver scelto un microfono wireless Audiodesign-Pro della serie PMU 312....
Un sistema microfonico UHF a frequenza variabile dalle elevate prestazioni per un uso professionale.

Thank you for purchasing an AudioDesign **PMU 312 ... series wireless microphone**. A variable UHF frequency that ensure the best professional performances.

Istruzioni per la sicurezza e la manutenzione del prodotto:

- Usate l'apparecchio in condizioni ambientali asciutte per evitare rischi di folgorazione.
- Non installate l'apparecchio vicino a fonti di calore.
- Evitate di calpestare il cavo di alimentazione o l'alimentatore.
- Durante temporali o in caso di inutilizzo prolungato, scollegate la spina dalla presa di corrente.
- Non tentate di modificare il prodotto.
- Pulite l'apparecchio solo con un panno asciutto.
- Smaltite le batterie in modo corretto.

Conformità: i prodotti Audiodesign sono conformi alle leggi in vigore.

Servizio post vendita: per ogni problema contattate il rivenditore dal quale avete acquistato il prodotto che potrà risolvere il problema oppure inviarlo in assistenza.

Product safety and maintenance instructions:

- Use the device in dry environmental conditions to avoid the risk of electroc shock.
- Do not install the appliance near heat sources.
- Avoid stepping on the power cord or power supply.
- During thunderstorms or when not in use for a long time, disconnect the plug from the socket.
- Do not attempt to modify the product.
- Clean the device only with a dry cloth.
- Please dispose of batteries properly.

Compliance: Audiodesign products comply with the laws in force.

After-sales service: for any problem, contact the dealer from whom you purchased the product who will be able to solve the problem or send it for assistance.


Main Features

- 100+100 Ch (from 635 to 684.75 Mhz)**
- Scan function on receiver to select the free of noise frequencies**
- Adjustable transmission power (5 - 10 mW)**
- Battery charge indicator on transmitters and receivers**
- Adjustable output volume**
- Single Balanced XLR**
- Summed unbalanced Jack output**
- Removable professional aerals**
- Packed in a plastic case**

Caratteristiche Principali

- 100+100 Canali (da 635 a 684,75 Mhz)**
- Funzione Scan sul ricevitore per la scelta delle frequenze libere**
- Potenza di trasmissione regolabile: 5 - 10 mW**
- Indicatore di carica delle batterie sul trasmettitore e sul ricevitore**
- Volume di uscita regolabile**
- Uscita singola XLR bilanciata**
- Uscita sommata Jack sbilanciata**
- Antenne professionali rimovibili**
- Confezionato in valigetta di plastica**

Body Pack



Istruzioni per l'uso del Body Pack

A) Per accendere e spegnere premere a lungo il pulsante.

Una volta acceso, sul display compaiono alcune informazioni:

B) Indica la frequenza in uso.

O) indica lo stato di carica delle batterie. Con la batteria completamente carica sono visibili 4 segmenti che con l'uso si ridurranno. Con il simbolo senza nessun segmento e lampeggiante è urgente cambiare le batterie !!!

L) Premendo il pulsante SET, sono disponibili le seguenti funzioni:

Se lampeggia la frequenza di lavoro (B), con i tasti I e M, si cambia la frequenza di lavoro.

Se lampeggia la potenza di uscita (F), con i tasti I e M, si regola la potenza in uscita (5 o 10 mW).

H) LED IR. Per trasferire al body pack la frequenza scelta sul ricevitore avvicinare il sensore IR al sensore della centralina (vedi istruzioni della centralina a pag. 5).

1) Connessione mini XLR per microfono. Di serie è fornito un microfono headset avorio ma sono disponibili altri microfoni.

2) Connessione Antenna (fornita).

3) Comparto batterie. Per accedere far slittare il coperchio. Le polarità sono indicate nel coperchio stesso.

Body Pack instructions:

A) To switch on/off press the button. Once switched on, on display are visible following information:

B) Frequency on use.

O) Battery status. With full charge batteries, you can see 4 segments that will reduce depending on use. With symbol without any segment or flashing, it's urgent to replace the batteries!!!

L) Pressing SET button, following setting can be done:

When the frequency area flashes (B), with buttons I and M you can change the working frequency.


When the output power flashes (F), with buttons I and M you can ncrease or decrease the output power (5 or 10 mW).

H) LED IR used to transfer the frequency selected on receiver to body pack. IR of both units must be near. (see instructions in the receiver area at page 5).

1) Mini XLR connection for microphone. Standard version supplied is an Ivory headset but other version are available.

2) Connection of the supplied antenna.

3) Battery slot. To open, slide it. Battery correct polarity is showed on the cover.

Microfono a gelato - Hand held microphone

Svitando la parte bassa del microfono, si accede al vano batteria e ai controlli

A) Per accendere e spegnere premere a lungo il pulsante di accensione e spegnimento. Una volta acceso premendo brevemente si mette in MUTE e premendo nuovamente riprende a funzionare. La funzione MUTE è indicata dal simbolo «altoparlante» con un X nell'area E.

Una volta acceso, sul display compaiono diverse informazioni:

B) Indica la frequenza in uso.

C) indica il canale relativo alla frequenza in uso.

D) indica il volume di amplificazione del segnale in arrivo dalla capsula microfonica.

E) indica se la funzione MUTE è attiva o meno.

F) indica la potenza del segnale in uscita.

G) indica se le regolazioni del microfono sono bloccate o libere.

O) indica lo stato di carica delle batterie. Con la batteria completamente carica sono visibili 4 segmenti che con l'uso si ridurranno. Con il simbolo senza nessun segmento e lampeggiante è urgente cambiare le batterie !!!

L) il pulsante SET, se premuto a fondo sblocca le altre funzioni (lucchetto G aperto). Premuto in successione, abilita le seguenti funzioni:

Se lampeggia l'area D, con i tasti I e M, si regola il volume di amplificazione del segnale della cartuccia microfonica.

Se lampeggia l'area B, con i tasti I e M, si cambia la frequenza di lavoro.

Se lampeggia l'area F, con i tasti I e M, si regola la potenza in uscita (5 o 10 mW).

Se non vengono premuti tasti entro pochi secondi oppure premendo ulteriormente il tasto L, il microfono entra in modalità di blocco (lucchetto G chiuso).

H) LED IR Per trasferire al microfono la frequenza scelta sul ricevitore, avvicinare il sensore IR al sensore della centralina e poi seguire le istruzioni della centralina a pag 5.

Unscrewing the bottom part of the microphone you can see the battery slot and the setting buttons.

A) To switch on/off long press the button. Once switched, on a short press MUTE the microphone and a further short press reactivate it. The MUTE function is visible with a «speaker» icon with an X symbol in E area.

Once switched on, on display are visible following information:

B) Frequency on use.

C) Channel of frequency on use.

D) Volume of microphone capsule amplifying.

E) MUTE function.

F) Output power.

G) Block or unblocked functions.

O) Battery status. With full charge batteries, you can see 4 segments that will reduce depending on use. With symbol without any segment or flashing, it's urgent to replace the batteries!!!

L) SET button long pressed unblock the other functions (G locker open). Short press give the opportunity to set the following functions:

When the D area flashes, with buttons I and M you can set the amplification of signal from microphone cartridge.

When the B area flashes, with buttons I and M you can change the working frequency.

When the F area flashes, with buttons I and M you can increase or decrease the output power (5 or 10 mW).

If in few seconds no button is pressed the microphone enter in «block» mode (locker G closed).

H) LED IR used to transfer the frequency from receiver to transmitter. Ssee instructions in the receiver area at page 5.

Caratteristiche della serie Live Wireless:

La serie di microfoni Live Wireless proposta da Audiodesign è ampia ed articolata ed è stata attentamente studiata per tutti gli usi professionali.

Tutti i modelli sono multifrequenza (100 o 200 ch) e sono disponibili sia in versione normale che True Diversity.

I ricevitori, disponibili a 1-2- e 4 canali, si caratterizzano per le antenne professionali con connessione BNC e hanno tutti la funzione «autoSCAN» che permette la ricerca automatica delle frequenze libere da disturbi. La frequenza selezionata si può poi trasferire via IR al microfono o al body pack.

Sia il microfono che il body pack sono in metallo per un uso duraturo e affidabile. Il microfono a gelato ha la funzione MUTE che permette di interrompere, senza disturbi, l'invio del segnale mantenendo attiva la connessione radio. L'invio del segnale si può attivare nuovamente con una lieve pressione sul pulsante di accensione. Il microfono a gelato ha la possibilità di fare una regolazione fine del livello di preamplificazione del segnale della cartuccia microfonica. Il body pack ha una antenna professionale rimovibile con connessione a vite e contatti dorati.

Alcuni modelli sono disponibili con il body pack per chitarra che permette una connessione ad alta impedenza per garantire la corretta trasmissione del segnale.

La gamma si completa con una serie di microfoni ad archetto o Lavalier in grado di risolvere qualsiasi situazione ambientale.

In sintesi, un programma completo e modulare che permette una soluzione altamente professionale a tutti i problemi di microfonia wireless.

Live Wireless fetures:

The series of Live Wireless microphones proposed by Audiodesign is wide and articulated and has been carefully designed for all professional uses.

All models are multi-frequency (100 or 200 ch) and are available in both normal and True Diversity versions.

The receivers, available with 1-2- and 4 channels, are characterized by professional antennas with BNC connection and all have the «autoSCAN» function which allows the automatic search for frequencies free from noises. The selected frequency can then be transferred via IR to the microphone or body pack.


Both the microphone and the body pack have a metal body for durable and reliable use. The hand held microphone has the MUTE function that allows you to interrupt, without disturbance, the transmission of the signal while keeping the radio connection active. The sending of the signal can be activated again by lightly pressing the power button. The hand held microphone has the ability to fine tune the pre-amplification level of the microphone cartridge signal. The body pack has a removable professional antenna with screw connection and gold contacts.

A guitar body pack is available on some models allowing a high impedance connection to ensure correct signal transmission.

The range is completed with a series of headset or Lavalier microphones capable of solving any situation.

In summary, a complete and modular program that allows a highly professional solution to all wireless microphone problems.

Vista frontale del ricevitore - Receiver front panel



Pulsanti per la modifica dei parametri
Push setting buttons

Display
Display

Interruttore
Power switch

Vista posteriore del ricevitore - Receiver rear panel



Ant B - Uscita Bilanciata Ch B - Uscita Sbilanciata - Connessione alimentatore - Uscita Bilanciata Ch B - Ant A
Ant B Balanced Out Ch B Unbalanced OUT Power supply connection Balanced Out Ch A Ant A

Trasmettitore a gelato - Hand held transmitter



Polo negativo
Negative

Polo positivo
Positive

Display
Display

Pulsante accensione/Mute
Push switch

Pulsanti regolazione
Push setting buttons

Trasmettitore a Body Pack - Body Pack transmitter



Connessione microfono

Microphone connection

Pulsante di accensione

Power switch


Connessione antenna rimuovibile

Removable Antenna connection

Comparto batterie
Battery slot

Coperchio batterie
Battery slot cover

Centralina ricevitore
Receiver



Funzionamento del ricevitore e le informazioni visibili sul display.

Una volta acceso, premendo l'interruttore, sul display compaiono diverse informazioni. Alcune sono visibili solo con un trasmettitore connesso:

I) la frequenza in funzione e (T) il relativo canale.

O) gli 8 segmenti indicano la potenza del segnale radio captato dal ricevitore. Più segmenti ci sono, maggiore è il segnale (preferibilmente non meno di 4).

M) lo stato di carica delle batterie del trasmettitore.

N) il livello del segnale in arrivo dal trasmettitore.

U) compaiono alcuni trattini quando si connette via infrarossi al trasmettitore per inviargli la frequenza di lavoro.

Il pulsante X permette di scegliere su quale canale operare e lo stesso è visibile perché una delle sezioni inizia a lampeggiare. Premere nuovamente se si vuole cambiare il canale su cui lavorare.

Premendo subito dopo il pulsante K, si può scegliere la funzione su cui operare, che è identificabile sulla base dell'informazione che lampeggia sul display:

Se lampeggia l'area S con i tasti Y e Z si può regolare il volume da inviare in uscita.

Se lampeggia l'area T+I con i tasti Y e Z si può cambiare la frequenza di lavoro.

Se lampeggia il testo SCAN, con i tasti K e Z si può far partire la funzione auto SCAN che ricerca la miglior frequenza libera da interferenze.

Se lampeggia l'area U con i tasti Y e Z si può iniziare la procedura di trasmissione via IR della frequenza impostata sul ricevitore. (il trasmettitore deve essere acceso e deve essere vicino al ricevitore, con il display rivolto verso l'area IR del ricevitore).

Receiver functions and the display information

Once switched on with power switch, the display will offer the following information (few of them are available only when a transmitter is connected):

I) the operating frequency and (T) the relative channel.

O) the 8 segments indicate the strength of the radio signal received by the receiver. The number of segments show how great is the signal (preferably not less than 4).

M) the state of charge of the transmitter batteries.

N) the level of the signal coming from the transmitter.

U) some dashes appear when connecting via infrared to the transmitter to send it the working frequency.

By pressing the X button you can start setting. You will see the selected channel looking to the flashing area. Pushing again K button you can change the channel you are interesting to set.

Pushing immediately the K button, you can select the area to work on showed flashing:

When the S area flashes, with buttons Y and Z you can change the output power.

When the T area flashes, with buttons Y and Z you can change the working frequency.

When the text SCAN flashes, with buttons Y and Z you can start the auto SCAN function to research the best free of noise frequency.

When the U area flashes, with buttons Y and Z you can start the IR transmission of the working frequency from receiver to transmitter. The transmitter must be turned on and must be close to the receiver, with the display facing the IR area of the receiver.